




## **QUICK GUIDE**




MODEL:  
**Sony HXR-NX30**





### SPECIFICATIES:

<b>Videokwaliteit</b>	HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) SD: MPEG-2 PS	720p 1080p
<b>Frame rate</b>	1080/50i 1080/25p	720/50p
<b>Sensorgrootte en aantal sensoren</b>	1/2.88 inch 3CMOS sensor	
<b>Opnametijd 32GB</b>	AVCHD 24 Mbps (FX): AVCHD 17 Mbps (FH): AVCHD 9 Mbps (HQ): AVCHD 5 Mbps (LP):	180 min 235 min 435 min 750 min
<b>Internal Memory 96 GB</b>		525 min
<b>Batterij duur</b>	NP-FV70	Continu opnametijd (NP-FV70): 195 min (VF)  Continu opnametijd (NP-FV70): 185 min (LCD)
<b>Geluidsinput</b>	2x XLR	
<b>Video output</b>	Mini HDMI (type-C) x 1	

<p><b>Power</b></p>		<p>Open het LCD scherm en de camera gaat aan.</p>
<p><b>Memory</b></p>		<p>De camera werkt op intern geheugen. Er is ook een poort aanwezig voor een externe SD kaart. Deze is te vinden wanneer je het LCD scherm open klapt en het klepje openschuift.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klik op menu linksbovenaan op het LCD scherm -&gt; dan rechtsboven op Opname/Media instellen -&gt; medium selecteren-&gt; selecteer intern geheugen</li> </ul>
<p><b>Focus</b></p> <p>Volledig touch screen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- voor volledige automatische focus: klik op het menu (2) -&gt; klik op Camera/Audio -&gt; Scherpstellen -&gt; klik op Automatisch</li> <li>- dubbele klik op LCD -&gt; extra functies, selecteer AUTO, voor een automatische belichting, sluitertijd, focus.</li> <li>- voor Manuele focus: draai aan de knop rechtsonder de lens. Zorg dat Scherpstellen op Manual staat, dit kan je doen door op de knop te drukken (zie afbeelding)</li> </ul>

		<p><b>MANUAL button</b></p>  <p><b>MANUAL dial</b></p>
<p><b>Geluid</b></p> <p>1 Microfoon  2 Handgrip  3 XLR adaptor  4 REC input 1  5 ATT (input 1)  6 Input 1  7 ATT (input 2)  8 Input 2  9 Low Cut (input 1)  10 Auto/Manual (1)  11 Audio level (1)  12 Auto/Manual (2)  13 Audio level (2)  14 Low cut (input 2)</p>		<p>- Voor het instel menu van XLR microfoon's zie B.</p> <p>- Bij microfoons die op fantoomvoeding draaien kies voor +48v.</p> <p>- aan de bovenzijde van de camera zit een audio menu. voor full auto mode met de meegeleverd richtmic op 1 kanaal kies voor de volgende instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CH1&gt; schakelaar op Input1</li> <li>- volgende schakelaar op AUTO</li> <li>- CH2&gt; schakelaar op INT MIC</li> <li>- volgende schakelaar op AUTO</li> </ul>
<p><b>Autofunctie beeld</b></p>		<p>Neem voor volledige automatische opname de volgende stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga naar menu -&gt; klik op Camera/Audio-&gt; klik bovenaan op het icoon en zorg dat alles op AUTO staat.</li> </ul>
<p><b>Reset</b></p>		<p>Reset camera. Druk met een pen de reset knop in om de camera terug naar de fabrieksinstellingen te zetten. Deze knop is aan de zijkant te vinden bij het lcd menu. Rechtsonder het klepje waar de SD kaart in kan. (nummer 7)</p>

<p><b>Extra's</b></p>		<p>W is groothoek (wijde lens) en T is close, wanneer je aan het wielje bovenop de camera draait, gaat hij inzoomen of uitzoomen.</p> <p>Ook een optie is om op het LCD scherm aan de linkerkant op de knoppen W en T te klikken.</p> <p>Hieronder staat een rood bolletje, dit is de opname knop.</p>
<p><b>Extra's</b></p>		<p>Om het videolampje te kunnen gebruiken klik je op het knopje boven het LCD scherm.</p> <p>Hier vindt je ook de nightshot functie.</p>
<p><b>Extra's</b></p>	<p>§</p>	<p>Om gezichtsherkenning toe te passen: ga naar het menu-&gt; selecteer Camera/Audio-&gt; selecteer het 3e icoontje -&gt; selecteer Automatisch</p>
<p><b>Inladen</b></p>	<p><b>Premiere Pro:</b> Zorg dat je de gehele AVCHD mappenstructuur importeert. Niet alleen de MTS files. wanneer je dit doet heb je kans op storingen of ontbrekende audio.</p>	<p><b>Final Cut:</b> AVCHD footage inladen met final cut doe je via de log&amp; transfer functie. Ook hier geldt dat het direct inladen van footage voor storingen of ontbrekende audio kan zorgen</p>